


ÖFFNEN

app.strandbutler.de



Bügel drücken



Strandbutler Logo für
3 Sekunden drücken



RFID-Karte auflegen ODER
App benutzen




QR-Code scannen
und mieten!

STRAND BUTLER



SCHLIESSEN

app.strandbutler.de



Schloss einhängen
und schließen



Strandbutler Logo für
3 Sekunden drücken



RFID-Karte auflegen ODER
App benutzen



Schloss lässt sich nicht aktivieren? – Möwe mit einem Handtuch abwischen!
Schloss erkennt Chipkarte nicht? – Chipkarte etwas auf der Möwe bewegen!
Schloss schließt nicht? – Bügel vollständig schließen, ggf. Sand ausklopfen!